

# Brugsanvisning til radiokontrolleret vækkeur WT-182

## Indledning

Tillykke med købet af dette radiokontrolleret vækkeur. Betjening af uret er simpelt og ligetil og ved gennemlæsning af denne manual får brugeren fuldt udbytte af urets funktioner.

## Funktioner

- DCF-77 radiokontrolleret med valgfri manuel indstilling
- 24 timers ur (timer, minutter og sekunder)
- Kalender (dato og måned)
- Alarm med Snoozefunktion
- Termometer
- Natlys

## Opstilling af uret

### Isætning af batterier:

1. Åben batteridækslet på bagsiden af uret.
2. Indsæt batterierne. Sørg for at batterierne vender rigtigt (2x AA, IEC LR6, 1,5v), og sæt atter batteridækslet fast.
3. Når batteriet er indsat, vil alle elementer i LCD-skærmen lyse op et øjeblik og alarmer bipper en gang.
4. Uret vil straks begynde at søge efter DCF-signalet. Dette indikeres ved at et ikon øverst i venstre hjørne vil blinke.
5. Hvis uret fejler i modtagningen af signalet, vil uret stoppe med søge og ikonet vil forsvinde. Uret prøver igen at søge efter DCF signalet en time senere.
6. For manuel søgning efter DCF signal. Hold knap "+ (12/24)" og "- (C / F)" inde samtidig.

### Radiostyret ur

Tiden indstilles automatisk efter et atom-ur, hvis nøjagtighed er uovertruffen (afviger mindre en et sekund for hvert 1 million år). Tidssignalet afsendes fra en sender i Frankfurt med en rækkevidde på ca. 1.500 km via et frekvenssignal DCF-77 (77,5 khz). Uret modtager signalet og angiver således tiden fuldstændig præcis.

### Check om DCF-signalet modtages

Uret vil automatisk starte med at søge efter DCF-77 frekvensen, når batteriet er sat i. I normale omgivelser (f.eks. ikke i nærheden af "støjkluder", så som TV o.l.), vil det tage mellem 3-5 minutter at opfange signalet. Hvis signalet endnu ikke er modtaget efter ca. 10 minutter efter indsættelse af batteriet i uret, undersøg da følgende forinden uret indstilles manuelt:

1. Distancen mellem uret og "støjende" kilder, så som TV og PC, skal være mindst 1,5 – 2 m.
2. Undgå at placere uret på eller bagved metal, døre og vindueskarmer.
3. I kælderum eller andre rum med kraftige betonvægge er DCF-77 signalet naturligvis svagere. I ekstreme tilfælde, placer da uret i vinduet og lad fronten eller bagenden af uret pege mod syd (Frankfurt).

### Bemærk:

I nogle tilfælde er den direkte årsag til manglende modtagelse af signalet atmosfæriske forstyrrelser. I nattimerne er disse forstyrrelser sædvanligvis mindre og modtagelse af signal er således muligt om natten i langt de fleste tilfælde. Når blot uret modtager et enkelt signal om dagen er dette tilstrækkeligt til at uret maksimalt afviger med 0,5 sekund pr. døgn.

Når uret forsøger at modtage signalet, vil et modtagelsessignal blinke øverst til venstre i displayet. Når signalet er modtaget vil signalet være "fastlåst" i displayet og det modtagne signal vil automatisk korrigere det manuelt indstillede ur.

## Funktionstaster

Det radiokontrollerede vækkeur anvender følgende taster:

<b>MODE/SET:</b>	: Skifter mellem normaltids, normaltids + ugedag og alarm. : Indstilling af Timer, Minutter, Tidszone, Sprog til ugedag, årstal, måned og dato.
<b>+ (12/24):</b>	: Skifter mellem 12- eller 24-timers urværk. : Ved indstilling, tryk knap "+ (12/24)" for at justere med "+".
<b>- (C / F)</b>	: Skifter mellem temperaturen vist i celsius (C) eller Fahrenheit (F) : Ved indstilling, tryk knap "- (C / F)" for at justere med "-".
<b>AL ON/OFF</b>	: Aktiver og de-aktiver alarmer. : Aktiver og de-aktiver snooze i "snooze tiden"
<b>SNOOZE / LIGHT</b>	: Aktiver snoozefunktionen : Natlys

## Manuel indstilling af tiden, tidszone, sprog til ugedag, årstal, måned og ugedag.

Hold knap **MODE/SET** inde til timerne vil begynde at blinke. Tryk knap "+ (12/24)" og "- (C / F)" for at justere timerne, minutterne, tidszone, sprog af ugedag, årstal, måned og dato.

Tryk knap **MODE/SET** for at godkende hver enkelt indstilling. Hvis der ikke trykkes på nogle knapper i 8 sekunder, vil der automatisk vendes tilbage til normaltidsfunktionen.

Der kan vælges mellem 7 forskellige sprog til ugedagen. Der er følgende valgmuligheder: German, English, Denmark, Dutch, French, Italian og Spanish.

Tidszonen bruges til de lande hvor der kan modtages DCF signal, men hvor tiden er forskellig fra tiden i Tyskland. Hvis tidsforskellen er 1 time foran, skal tidszonen være +1 osv.

## Indstilling af alarm

For at indstille alarmer tryk 2 gange på knap **MODE/SET** og der skiftes til alarmfunktionen.

Hold herefter knap **MODE/SET** inde i 2 sekunder og timerne vil blinke. For at justere timerne tryk knap "+ (12/24)" eller "- (C / F)". Når det ønskede timetal er nået tryk knap **MODE/SET** og minutterne vil blinke. For at justere minuttallet tryk knap "+ (12/24)" eller "- (C / F)". Efter det ønskede minuttal er nået, tryk knap **MODE/SET** og der vendes tilbage til normaltidsfunktionen.

## Frakobling af alarm

Når alarmer lyder, trykkes på "**AL ON/OFF**" for at stoppe alarmer, eller tryk **SNOOZE** for at komme i snoozefunktion.

## Snooze indstilling

Når alarmer lyder, tryk knap **SNOOZE** for at aktivere snoozefunktionen. Alarmer vil stoppe og aktivere igen efter 8 minutter.

For at stoppe snoozefunktionen tryk knap **MODE/SET**.

## Natlys

Natlys aktiveres automatisk ved tryk på en hvilken som helst af tasterne. Natlyset lyser i ca. 2 sekunder for derefter automatisk at slukke.

## Udsiftning af batteri

Det anbefales at udskifte batteriet mindst en gang om året, eller når displayet bliver uklart. Brugte batterier er ikke almindelig husholdningsaffald og skal derfor afleveres i specielle batteri-affaldsspande.

## Vedligeholdelse

Undgå at placere uret på steder, som er udsat for rystelser, idet dette påvirker nøjagtig aflæsning af uret.

Uret bør ikke udsættes for kraftige ændringer i temperaturen så som direkte sollys, ekstrem kulde og våde/fugtige omgivelser.

Displayet/skærmen renses med en blød fugtig, men opvredet klud. Brug ikke opløsningsmidler o. l., idet dette ødelægger displayet.

Uret tåler ikke vand

Forsøg ikke selv at foretage reparationer på uret. Returner produktet til forhandleren, der formidler kontakt til en autoriseret reparatør.