

Brugsanvisning til radiokontrolleret vækkeur WT-221 T

Indledning

Tillykke med købet af dette radiokontrolleret vækkeur. Betjening af uret er simpelt og ligetil og ved gennemlæsning af denne manual får brugeren fuldt udbytte af urets funktioner.

Funktioner

- DCF-77 radiokontrolleret med valgfri manuel indstilling
- 12-/24 timers urværk
- Kalender (dato, måned og ugedag)
- Alarm med Snoozefunktion
- Termometer
- Natlys

Opstilling af uret

Isætning af batterier:

1. Åben batteridækslet på undersiden af uret.
2. Indsæt batterierne. Sørg for at batterierne vender rigtigt (2x AA, IEC LR6, 1,5v), og sæt atter batteridækslet fast.
3. Når batterierne er indsat, vil alle elementer i LCD-skærmen lyse op et øjeblik og alarmen bipper en gang.
4. Uret vil straks begynde at søge efter DCF-signalet. Dette indikeres ved at et ikon øverst i venstre hjørne vil blinke. Når uret har modtaget et signal, vil dette stoppe med at blinke.
5. Hvis uret fejler i modtagningen af signalet de første 4 minutter, vil uret stoppe med søge og ikonet vil forsvinde. Uret prøver igen at søge efter DCF signalet en time senere.

Radiostyret ur

Tiden indstilles automatisk efter et atom-ur, hvis nøjagtighed er uovertruffen (afviger mindre en et sekund for hvert 1 million år). Tidssignalet afsendes fra en sender i Frankfurt med en rækkevidde på ca. 1.500 km via et frekvenssignal DCF-77 (77,5 khz). Uret modtager signalet og angiver således tiden fuldstændig præcis.

Check om DCF-signalet modtages

Uret vil automatisk starte med at søge efter DCF-77 frekvensen, når batteriet er sat i. I normale omgivelser (f.eks. ikke i nærheden af "støjklude", så som TV o.l.), vil det tage mellem 2-4 minutter at opfange signalet. Hvis signalet endnu ikke er modtaget efter 5 minutter efter indsættelse af batteriet i uret, undersøg da følgende forinden uret indstilles manuelt:

1. Distancen mellem uret og "støjende" kilder, så som TV og PC, skal være mindst 1,5 – 2 m.
2. Undgå at placere uret på eller bagved metal, døre og vindueskarme.
3. I kælderrum eller andre rum med kraftige betonvægge er DCF-77 signalet naturligvis svagere. I ekstreme tilfælde, placer da uret i vinduet og lad fronten eller bagenden af uret pege mod syd (Frankfurt).

Bemærk:

I nogle tilfælde er den direkte årsag til manglende modtagelse af signalet atmosfæriske forstyrrelser. I nattimerne er disse forstyrrelser sædvanligvis mindre og modtagelse af signal er således muligt om natten i langt de fleste tilfælde. Når blot uret modtager et enkelt signal om dagen er dette tilstrækkeligt til at uret maksimalt afviger med 0,5 sekund pr. døgn.

Når uret forsøger at modtage signalet, vil et modtagelsessignal blinke øverst til venstre i displayet. Når signalet er modtaget vil signalet være "fastlåst" i displayet og det modtagne signal vil automatisk korrigerer det manuelt indstillede ur.

Funktioner

- Radiokontrolleret ur
- Manuel tidsindstilling
- 12-/24-timers urværk
- Kalender (ugedag, dato, måned)
- Tidszone (+1, -1, 0)
- Indendørs temperatur
- Alarm snooze funktion
- LCD baggrundsllys

Funktionsknapper

- Når alarmen lyder, tryk på knappen SNOOZE/LIGHT for at aktivere snooze funktionen. Herefter vil alarmen lyde igen efter 5 minutter.
- Når alarmen lyder, tryk på ALM – on/off knappen for at aktivere eller deaktivere alarmen.
- Tryk på SNOOZE/LIGHT for at tænde for LCD lyset i 3 sekunder.
- I normal display tryk på knappen C/F for at skifte mellem Celsius og Fahrenheit temperatur.
- I normal display hold knappen WAVE inde i 3 sekunder for at scanne for et radiosignal.
- Når uret scanner for et radiosignal, tryk på knappen WAVE for at stoppe scanningen.

Manuel indstilling af normaltid

I nogle tilfælde efter du har indsat batterierne, vil det ikke være muligt for uret at modtage DCF-signalet. I den situation, skal tiden indstilles manuelt.

1. Hold MODE knappen inde i 3 sekunder, og der kan nu vælges imellem 12/24 times urværk, ved tryk på ▲ / ▼ knappen.
2. Tryk på MODE knappen igen, og "sekunderne" vil begynde at blinke. Tryk på ▲ / ▼ knappen, for at nulstille sekunderne.
3. Tryk på MODE knappen igen, og "timerne" vil begynde at blinke. Tryk på ▲ / ▼ knappen, for at justere timerne.
4. Tryk på MODE knappen igen, og "minutterne" vil begynde at blinke. Tryk på ▲ / ▼ knappen, for at justere minutterne.
5. Tryk på MODE knappen igen, og "årstallet" vil begynde at blinke. Tryk på ▲ / ▼ knappen, for at justere årstallet.
6. Tryk på MODE knappen igen, og "månederne" vil begynde at blinke. Tryk på ▲ / ▼ knappen, for at justere månederne.
7. Tryk på MODE knappen igen, og "datoen" vil begynde at blinke. Tryk på ▲ / ▼ knappen, for at justere datoen.
8. Tryk på MODE knappen igen, for at vende tilbage til normaltid.

Alarm indstillinger

1. Tryk på MODE knappen 1 gang, og Alarm displayet vil blive vist.
2. Tryk og hold MODE knappen nede i 3 sekunder, og "timerne" vil begynde at blinke. Tryk på ▲ / ▼ knappen for at justere timerne.
3. Tryk på MODE knappen igen, og "minutterne" vil begynde at blinke. Tryk på ▲ / ▼ knappen for at justere minutterne.
4. Tryk på MODE knappen igen, og alarmen vil nu være aktiveret.
5. Efter at have endt indstillingerne, Tryk på ALM- On/Off knappen til at aktivere eller inaktivere Alarm og Snooze funktionen, dette indikeres ved et **Zz** tegn på displayet.
6. Tryk på MODE knappen, for at vende tilbage til normaltids display.

Zone indstillinger

1. Tryk på Zone knappen for at skifte mellem tidszone +1, -1, eller 0.