


BRUGSANVISNING TIL MATCH 1.

FUNKTIONER.



Knap A: Indstilling af dato.

Knap B: Indstilling af timer. *Bemærk:* A – Tiden mellem kl. 0.00 – 12.00
P – Tiden mellem kl. 12.00 – 24.00.

Knap C: Indstilling af minutter.


Knap D: Lys.

BATTERI.

Uret bruger 1 stk. 3 V lithium batteri nr. CR-2025.

BRUGSANVISNING TIL MATCH 1.

FUNKTIONER.



Knap A: Indstilling af dato.

Knap B: Indstilling af timer. *Bemærk:* A – Tiden mellem kl. 0.00 – 12.00
P – Tiden mellem kl. 12.00 – 24.00.

Knap C: Indstilling af minutter.

Knap D: Lys.

BATTERI.

Uret bruger 1 stk. 3 V lithium batteri nr. CR-2025.